

Obtenez un devis d'aérogommage précis et sans surprise

Constituer votre dossier photo

- Prenez un plan large pour situer l'objet dans son environnement global.
- Réalisez des plans rapprochés pour montrer l'état réel du support (rouille, couches de peinture, encrassement).
- Capturez des détails précis sur les zones fragiles ou délicates qui nécessitent une attention particulière.

Détailler les caractéristiques techniques

- Mesurez précisément les dimensions (longueur, largeur, hauteur) pour permettre l'estimation du temps de travail.
- Identifiez la nature exacte du matériau (bois dur ou tendre, métal, pierre, brique) pour le choix de l'abrasif.
- Évaluez le nombre de couches de peinture, vernis ou lasure, car l'épaisseur impacte directement le coût.

Vérifier l'état et les composants

- Signalez la présence de dégradations structurelles comme la pourriture, les trous de vrillettes ou la corrosion perforante.
- Listez les accessoires de fixation (charnières, vis grippées) et précisez s'ils doivent être conservés ou démontés.
- Identifiez les parties non traitables (verre, joints caoutchouc, tissus, composants électroniques) à protéger ou démonter.

Anticiper les contraintes logistiques

- Précisez les conditions d'accès au chantier (étages sans ascenseur, largeur de porte, terrain accidenté).
- Indiquez toute contrainte de manutention pour le matériel d'aérogommage afin d'ajuster la logistique.